



4-KUGELPUMPE

750 cm³

REX 4B0750 Pumpe

Benutzerhandbuch 582183110

2024-03-18

Index C

Übersetzung der Originalanleitung

SAMES KREMLIN SAS



13 Chemin de Malacher
38240 Meylan



www.sames-kremlin.com



33 (0)4 76 41 60 60

Jegliche Weitergabe oder Vervielfältigung des vorliegenden Dokuments, in welcher Form auch immer, sowie jegliche Verwertung oder Weitergabe seiner Inhalte sind untersagt, mit Ausnahme der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von **SAMES KREMLIN**.

Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen und Leistungsmerkmale können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

© **SAMES KREMLIN** 2021

Inhalt

Änderungstabelle des Dokuments.....	5
Zusätzliche Dokumentationen	5
Garantie	6
1 Konformitätserklärung	7
2 Sicherheitsanweisungen.....	8
2.1 Personenschutz.....	8
Überblick	8
Bedeutung der Piktogramme	9
Sicherheitseinrichtungen	10
Gefahr durch Druck.....	10
Gefahren durch Einspritzung	11
Gefahren durch Feuer, Explosion, Lichtbögen und statische Elektrizität	11
Gefahren durch giftige Materialien.....	13
2.2 Unversehrtheit des Materials	14
Materialempfehlungen	14
Pumpe	14
Verschlauchung	14
Verwendete Materialien	16
3 Arbeitsumgebung	17
4 Mögliche Konfigurationen.....	19
4.1 Rexson Teilenummer von Pumpen für hohe Viskosität	19
4.2 Tabelle 1 Flüssigkeitskammer-Auswahl Luftmotor.....	20
4.3 Tabelle 2 Flüssigkeitskammer – Auswahl Pumpensockel und Material.....	20
4.4 Tabelle 3 Auswahl Dichtungssatz	20
5 Kennzeichnung.....	21
5.1 Erklärung der Typenschildbeschriftung.....	21
5.2 Korrespondenztabelle Neue Teilenummern / Wichtige Bezeichnungen	23
5.3 Korrespondenztabelle Existierende Teilenummern / Wichtige Bezeichnungen	24
6 Technische Daten.....	25
6.1 Allgemeine Merkmale	25
6.2 Funktion	27
Einsatz	27
Funktionsbeschreibung.....	27
7 Montage	29
7.1 Handhabung	29
7.2 Anschluss-Untergruppen.....	29
7.2.1 Anschluss der Flüssigkeitsversorgung.....	29
7.2.2 Anschluss der Luftversorgung.....	30
7.3 Lagerung	30
8 Inbetriebnahme.....	31

Pumpe	31
Motor	31
9 Verwendung des Materials	32
9.1 Benutzereinstellungen.....	32
Trennmitteltasse	32
Anziehen der Trennmitteltasse.....	32
Nachziehen der Packungsmutter	32
9.2 Produktionssicherheit	33
9.3 Inbetriebnahme	33
9.4 Abschalten.....	34
Pumpe	34
9.5 Diagnosehilfe / Fehlersuche-Tabelle.....	35
Mögliche Störungen oder Fehler/Fehlerursachen/Anzuwendende Lösungen.....	35
10 Wartung	37
10.1 Vorbeugender Wartungsplan.....	38
Flüssigkeitskammer	38
10.2 Allgemeine Wartungsempfehlung.....	39
11 Demontage / Zusammenbau	40
Bezeichnungen der Schmiermittel und Gewindesicherungen	40
Demontage der Pumpe.....	43
Flansch.....	43
Obere oder untere Trennmitteltasse-Dichtungen	44
Kolben.....	44
Ventile der Einlasseinheit	47
Ventile der Auslasseinheit	47
12 Ersatzteile.....	48
Unterer Adapterflansch.....	51
Empfohlene Dichtungssätze	52
Zubehör	52
Option.....	52
Zusammensetzung der Dichtungssätze: 06 und 07	53

Änderungstabelle des Dokuments

Erfasste Überarbeitungen				
Verfasser	Betreff	Revision	Datum	Geändert von
SEGUIN	4-Kugel-Flüssigkeitskammer 750 cm ³ REXSON 4B750	A	22.02.2021	
SEGUIN	4-Kugel-Flüssigkeitskammer 750 cm ³ REXSON 4B750	B	25.10.2021	
SEGUIN	4-Kugel-Flüssigkeitskammer 750 cm ³ REXSON 4B750	C	18.03.2024	

Sehr geehrte(r) Kunde(-in), wir danken Ihnen für den Kauf Ihres neuen Geräts.

Bei der Entwicklung und Herstellung sind wir mit größter Sorgfalt vorgegangen, damit dieses Gerät zu Ihrer vollen Zufriedenheit arbeitet.

Für eine optimale Verwendung und Verfügbarkeit des Geräts bitten wir Sie, dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig zu lesen.

Zusätzliche Dokumentationen

	Dokumentation Referenz
Luftmotor Modell 7200	582144110
Luftmotor 9200	582145110

WICHTIG: Lesen Sie bitte vor der Montage und Inbetriebnahme alle Dokumente, die sich auf dieses Gerät beziehen, aufmerksam durch (nur für den professionellen Gebrauch).

Garantie

Wir behalten uns das Recht vor, auch nach der Bestellannahme Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen, ohne dass gegen uns ein Regressanspruch wegen Nichtübereinstimmung mit der Beschreibung in den Bedienungsanleitungen und Katalogen geltend gemacht werden kann.

Unsere Geräte werden vor Versand in unseren Werkstätten geprüft und getestet.

Beschwerden zu einem Gerät müssen innerhalb von 10 Tagen nach der Lieferung schriftlich bei uns eingereicht werden, um gültig zu sein.

SAMES KREMLIN Geräte, die mit Original-Typenschildern versehen sind, haben eine einjährige Garantie bzw. 1800h Betrieb (in der ersten Frist erreicht) ab dem Datum des Verlassens des Werkes für Materialfehler oder -defekte, die wir begutachten und einschätzen müssen.

Die Garantie von SAMES KREMLIN erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, Beschädigung oder Verschleiß durch Fehlanwendung oder nicht bestimmungsgemäße Anwendung, durch die Nichteinhaltung der Anweisungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb oder durch mangelnde Wartung.

Die Garantie beschränkt sich auf die Reparatur bzw. den Austausch von Teilen, die an unser Werk zurückgesandt und von uns als defekt anerkannt wurden, deckt jedoch nicht die aufgezählten Verschleißteile ab.

Kosten, die sich aus dem Betrieb unserer Geräte ergeben, können uns nicht angelastet werden. Die Kosten für die Rücksendung in unsere Werkstätten gehen zu Lasten des Kunden.

Auf Wunsch des Kunden können Arbeiten vor Ort durchgeführt werden.

In diesem Fall gehen die Fahrt- und Unterbringungskosten des/der Techniker(s) zu Lasten des Auftraggebers.

Änderungen an unseren Geräten, die ohne unsere Zustimmung vorgenommen werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

Unsere Garantie beschränkt sich auf die Garantie der Hersteller von Materialien, die der Zusammensetzung unserer Sets entsprechen.

1 Konformitätserklärung



Siehe die bestehende, mit dem Produkt mitgelieferte Erklärung

2 Sicherheitsanweisungen

2.1 Personenschutz

Überblick



Lesen Sie bitte sorgfältig sämtliche Betriebsanweisungen und Geräteetiketten, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Personal, das dieses Gerät bedient, muss in seinem Gebrauch geschult worden sein.

Der Werkstattleiter muss sicherstellen, dass das Bedienungspersonal sämtliche Anweisungen und Sicherheitsvorschriften für dieses Gerät sowie für die übrigen Elemente und Zubehörteile der Anlage umfänglich verstanden hat.

Eine missbräuchliche oder unsachgemäße Bedienung kann zu schweren Verletzungen führen. Das vorliegende Gerät ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es darf ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Das Gerät darf weder verändert noch umgebaut werden. Teile und Zubehör dürfen ausschließlich von SAMES KREMLIN geliefert bzw. genehmigt werden.

Das Gerät muss in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Defekte oder abgenutzte Teile müssen ausgetauscht werden.

Die maximalen Arbeitsdrücke der Gerätekomponenten dürfen niemals überschritten werden.

Beachten Sie stets die geltenden Gesetze des Ziellandes des Geräts bezüglich Sicherheit, Feuer und Elektrizität.

Verwenden Sie nur Materialien oder Lösungsmittel, die mit den Teilen, die mit dem Material in Berührung kommen, kompatibel sind (siehe technisches Datenblatt des Herstellers des Material).

**Bedeutung der
Piktogramme**

 <p>Gefahr : Quetsch- oder Klemmgefahr</p>	 <p>Gefahr durch bewegliche Teile</p>	 <p>Gefahr: Hochdruck</p>	 <p>Gefahr der Ausbreitung des Mittels</p>
 <p>Gefahr: heiße Teile oder Oberflächen</p>	 <p>Gefahr: Entflammbarkeit</p>	 <p>Gefahr: Elektrizität</p>	 <p>Explosionsgefahr</p>
 <p>Gefahr (Benutzer)</p>	 <p>Warnung vor Gefahr</p>	 <p>Schutzhandschuhe tragen</p>	 <p>Erdung</p>
 <p>Schutzhelm</p>	 <p>Gehörschutz</p>	 <p>Obligatorischer Atemschutz</p>	 <p>Sicherheitsschuhe</p>
 <p>Schutzkleidung</p>	 <p>Schutzvisier</p>	 <p>Schutzbrille tragen</p>	 <p>Siehe Handbuch/Gebrauchsanweisung</p>

Sicherheitseinrichtungen



Achtung

- ✓ Für den sicheren Gebrauch des Geräts sind Schutzvorrichtungen (Motorabdeckung, Kupplungsschutz, Gehäuse, ...) eingerichtet.
- ✓ Der Hersteller haftet nicht für Personenschäden sowie für Ausfälle und/oder Schäden an Geräten, die durch die Zerstörung, Verdeckung oder vollständige bzw. teilweise Entfernung von Schutzvorrichtungen entstehen.
- ✓ Die maximalen Arbeitsdrücke der Gerätekomponenten dürfen niemals überschritten werden.

Gefahr durch Druck



Zu den Sicherheitsanforderungen gehört, dass ein Druckentlastungs-Absperrventil am Versorgungskreislauf des Pumpenmotors montiert wird, damit eingeschlossene Luft entweichen kann, wenn die Versorgung abgestellt wird.

Ohne diese Vorsichtsmaßnahme kann die Restluft aus dem Motor die Motorpumpe in Betrieb setzen und zu einem schweren Unfall führen.

Ebenso muss ein **Materialablassventil** am Materialkreislauf installiert werden, damit der Materialdruck (nach Abschalten des Druckluftmotors und Dekompression) vor jedem Eingriff an dem Gerät entlastet werden kann. Diese Ventile sollten während des Verfahrens für Luft geschlossen und für Material geöffnet bleiben.

Gefahren durch Einspritzung



Die „HOCHDRUCK“-Technologie erfordert größte Sorgfalt.

Der Betrieb kann zu gefährlichen Leckagen führen. Es besteht die Gefahr der Einspritzung des Materials in exponierte Körperteile, was zu schweren Verletzungen und Amputationen führen kann:

- ✓ Eine Einspritzung des Materials in die Haut oder in andere Körperteile (Augen, Finger ...) muss sofort angemessen medizinisch versorgt werden.
- ✓ Nicht auf die Spritzdüse sehen, wenn diese unter Druck steht.
- ✓ Spritzdüse niemals auf eine andere Person richten.
- ✓ Spritzstrahl niemals mit dem Körper (Hände, Finger) zu stoppen versuchen.

Gefahren durch Feuer, Explosion, Lichtbögen und statische Elektrizität



Eine falsche Erdung, nicht ausreichende Belüftung, offene Flammen oder Funken können eine Explosion oder einen Brand verursachen und schwere Verletzungen verursachen.

Zur Vermeidung dieser Gefahren, insbesondere beim Einsatz von Pumpen, sind unbedingt folgende Sicherheitsvorschriften einzuhalten:

- ✓ Vor dem Betrieb des Pumpenversorgungssystems sicherstellen, dass die gesamte Pumpenausrüstung und die Materialbehälter geerdet sind,
- ✓ für ausreichende Belüftung sorgen,
- ✓ den Arbeitsbereich sauber und frei von Lappen, Papier und Lösemitteln halten,
- ✓ keine elektrischen Schalter bei Auftreten von Lösemitteldämpfen oder während des Abbaus betätigen,
- ✓ Anwendung bei Auftreten von Lichtbögen sofort einstellen,
- ✓ keine flüssigen Chemikalien im Arbeitsbereich lagern,
- ✓ Materialien mit möglichst hohem Flammpunkt verwenden, um der Gefahr der Bildung entzündlicher Gase und Dämpfe vorzubeugen (siehe Sicherheitsdatenblätter der Materialien),

- ✓ Fässer mit Deckeln versehen, um die Ausbreitung von Gasen und Dämpfen zu verringern.
 - ✓ Das Pumpen explosiver Materialien ist nicht zulässig.
-

Gefahren durch giftige Materialien



Giftige Materialien oder Dämpfe können bei Kontakt mit Körperteilen, Augen und Haut, aber auch bei Verschlucken oder Einatmen schwere Verletzungen verursachen. Es ist daher unbedingt erforderlich:

- ✓ sich über den verwendeten Materialtyp und die damit verbundenen Gefahren zu informieren,
- ✓ die zu verwendenden Materialien und Abfallstoffe in dafür geeigneten Bereichen zu lagern,
- ✓ das Material bei der Verwendung in einem für diesen Zweck vorgesehenen Behälter aufzubewahren,
- ✓ die Materialien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu entsorgen,
- ✓ die vorgeschriebene Schutzkleidung zu tragen,
- ✓ Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzanzüge und Atemschutzmasken zu tragen.



Achtung

Keine Lösemittel auf Basis von Halogenkohlenwasserstoffen oder Materialien, die diese Lösemittel enthalten, mit Aluminium oder Zink in Berührung bringen.

Eine Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Explosionen führen, die schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können.

2.2 Unversehrtheit des Materials

Materialempfehlungen



Die Schutzvorrichtungen an diesem Gerät wurden für eine sichere Benutzung angebracht.

Der Hersteller haftet nicht für:

- ✓ Personenschäden
- ✓ sowie für Ausfälle und/oder Schäden am Gerät, die durch die Zerstörung, missbräuchliche Verwendung oder vollständige bzw. teilweise Entfernung von Schutzvorrichtungen entstehen.

Pumpe

Vor der Kopplung von Motor und Pumpe muss der Anwender unbedingt deren Kompatibilität prüfen und sich mit den besonderen Sicherheitshinweisen vertraut machen. Diese sind in der Bedienungsanleitung der Pumpe aufgeführt.

Der Luftmotor ist mit einer Pumpe zu koppeln. An dem Kopplungssystem dürfen unter keinen Umständen Veränderungen vorgenommen werden. Während des Betriebs die Hände von sich bewegenden Teilen fernhalten. Diese Teile sind sauber zu halten. Vor Inbetriebnahme oder Wartung der Motorpumpe bitte die Hinweise zur DRUCKENTLASTUNG aufmerksam lesen. Die einwandfreie Funktion der Druckentlastungs- und Ablassventile ist sicherzustellen.

Verschlauchung

Empfehlungen

- ✓ Schläuche von Verkehrsbereichen, sich bewegenden Teilen und Heißbereichen fernhalten.
- ✓ Die Materialschläuche unter keinen Umständen Temperaturen von über 80°C oder unter 0°C aussetzen.
- ✓ Die Schläuche dürfen nicht dazu verwendet werden, das Gerät zu ziehen oder zu bewegen.
- ✓ Alle Schläuche und Verbindungsanschlüsse vor Inbetriebnahme des Geräts anziehen.
- ✓ Schläuche regelmäßig überprüfen und bei Beschädigung ersetzen.

- ✓ Den auf dem Schlauch angegebenen Arbeitsdruck nicht überschreiten.
- ✓ Beim Montieren von Schläuchen und Spritzpistole: PSA-Tragepflicht.
- ✓ Bis zum Anschlag anziehen (Schläuche + Pistole).

Verwendete Materialien

In Anbetracht der Vielfalt der benutzten Materialien und die Unmöglichkeit, die vollständigen technischen Daten, Wechselwirkungen und Entwicklungen dieser Materialien zu kennen, kann die Verantwortung von SAMES KREMLIN nicht für die folgende Kriterien übernommen werden:

- ✓ Unverträglichkeit der materialführenden Werkstoffe mit dem Spritzmaterial,
- ✓ Risiken für Bediener und Umfeld,
- ✓ Abnutzungen, Beschädigungen, Fehleinstellungen und Funktionsstörungen der Geräte oder Anlagen sowie die Qualität des Endprodukts.



Der Bediener muss über potenzielle Gefahren der verwendeten Materialien informiert sein, z. B.:

- ✓ giftige Dämpfe,
- ✓ Feuer,
- ✓ Explosionen.

Er muss über die Risiken bezüglich einer sofortigen Gefahr und der Gefahren, die von wiederholenden Einwirkungen zu erwarten sind, informiert werden.

SAMES KREMLIN lehnt jegliche Verantwortung ab im Falle von:

- ✓ körperlichen oder psychischen Verletzungen,
 - ✓ direkten oder indirekten Sachschäden durch die Verwendung von chemischen Substanzen.
-

3 Arbeitsumgebung

Das Gerät muss auf einem horizontalen, stabilen und flachen Untergrund aufgebaut werden (z.B. auf einer Betonplatte).

Nicht bewegliche Geräte müssen mit geeigneten Befestigungsmitteln auf dem Untergrund befestigt werden (Stifte, Schrauben, Bolzen,...), um ihre Stabilität während des Betriebs zu gewährleisten.

Um Gefahren durch statische Elektrizität zu vermeiden, müssen das Gerät und seine Komponenten geerdet sein.




- ✓ **Bei der Verwendung mit einem Druckluftmotor muss die Hydraulik mit dem Erdungskabel dieses Motors geerdet sein.** Dieses Erdungskabel muss an eine gesicherte Erdung angeschlossen sein.
- ✓ Erdungsdurchgang von einem zugelassenen Elektriker prüfen lassen. Falls der Erdungsdurchgang nicht vorhanden ist, Klemme, Kabel und Erdungspunkt prüfen. Gerät niemals in Betrieb nehmen, so lange dieser Punkt nicht geklärt ist.



- ✓ **Nur unbedingt notwendige** entflammbare Materialien innerhalb des Arbeitsbereichs **lagern**.
- ✓ Solche Materialien müssen in **zugelassenen Behältern** geerdet gelagert werden.
- ✓ Für Lösemittel nur geerdete **Metallbehälter** verwenden.
- ✓ **Keinen Karton oder Papier verwenden.** Sie leiten sehr schlecht und isolieren vielmehr.

Materialkennzeichnung



Jedes Gerät ist mit einem Typenschild versehen, das den Namen des Herstellers, die Gerätenummer sowie wichtige Informationen zur Verwendung des Geräts enthält (Druck, Stromversorgung,...), die den weiter unten aufgeführten Piktogrammen in manchen Fällen widersprechen.

Das Gerät wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Für alle mit diesem Logo (durchgekreuzter Abfalleimer) gekennzeichneten Geräte gilt die Europäische Richtlinie 2012/19 / EU. Informieren Sie sich über die Entsorgungssysteme für elektrische und elektronische Geräte.

Halten Sie sich an die in Ihrer Region geltenden Bestimmungen und **entsorgen Sie Altgeräte nicht im Haushaltsmüll.** Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Altgeräts hilft, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

4 Mögliche Konfigurationen

4.1 Rexson Teilenummer von Pumpen für hohe Viskosität

Die REXSON 4B750 Pumpe

Die REXSON 4B750 Hydraulikpumpe ist sehr vielseitig, sie kann sowohl für luftfreie Applikationen sowie zum Extrudieren von Dickstoffen (< 50000 cP*) verwendet werden.

Verschiedene Konfigurationen sind möglich.

* 1 cP = 1 mPa.s

Wichtige Bezeichnungen

R E X	4B	0750	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
--------------	-----------	-------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Bsp.: R E X 4B 0750 - 72 - CS - G1 - 06

Produktfamilie

Pumpe für hohe Viskositäten: **REX**

Technologie

Kugelpumpe **4B**

Zyklusvolumen

4-stellig in cm³

Luftmotor

Keine: **XX**
 Motor 7200: **72**
 Motor 9200: **92**
 Siehe Tabelle 1

Dichtungssatz

PU: **06**
 PEEK: **07**
 Refer Tabelle 3

Pumpensockel


G1: GAZ 1" Buchse
 Siehe Tabelle 2

Baumaterialien

CS: Materialgemisch
 Siehe Tabelle 2

4.2 Tabelle 1 Flüssigkeitskammer-Auswahl Luftmotor

Verfügbare Motoren		Druckverhältnis	Maximaler Luffeinlass Druck		Maximaler Auslass Flüssigkeitsdruck		Dokumentation Referenz
			bar	psi	bar	psi	
XX	KEINE	-	-		-		-
72	MOTOR 7200	25: 1	6	100	150	2200	582144110
92	MOTOR 9200	40: 1	6	100	240	3500	582145110




4.3 Tabelle 2 Flüssigkeitskammer – Auswahl Pumpensockel und Material

Verfügbarer Pumpensockel	Verfügbares Material (MA)	
	CS	Materialgemisch
G1 1" F BSPP		✓



4.4 Tabelle 3 Auswahl Dichtungssatz

Verfügbare Dichtungssätze	Statische Dichtungen "O"-Ringe	Obere Dichtungssätze	Kolben-Dichtungssätze
06 PU	FKM	PU und PE	PE und PTFEV
07 PEEK	FKM	PEEK und PTFEG	PEEK und PTFEG



PTFE=Polytetrafluorethylen (verhält sich ähnlich wie Teflon) / PTFEG=PTFE + Grafit (imprägniert)
 PE-Polyäthylen (UHMWPE) / FKM=Flouoroelastomer (verhält sich ähnlich wie Viton)
 PU=Polyurethan / PTFEV=PTFE + Glas (imprägniert)
 FEP=Eingekapselter O-Ring (teflonähnliche Eigenschaften gegenüber Viton oder Silikon)




5 Kennzeichnung



5.1 Erklärung der Typenschildbeschriftung

Prinzipien


Das vorliegende Gerät entspricht folgenden Richtlinien:

- ✓ Maschinenrichtlinie (2006/42/EU),
- ✓ Maschinensicherheit - Grundlagen, allgemeine Umsetzungsleitlinien DIN EN ISO 12100 T1/T2
- ✓ ATEX-Richtlinie (2014/34/EU: II 2 G - Gruppe II, Kategorie 2, Gas).

 <small>STAINES FRANCE</small>	POMPE / PUMP REF / SERIE	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
  II2G IIA T3	MAX.PRES.(Bar/Psi)	PROD
	RAPPORT RATIO	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
		AIR

Beschreibung	
SAMES KREMLIN STÄHLE FRANKREICH	Herstellerzeichen
POMPE / PUMPE REF / SERIE	Pumpenreferenz und Seriennummer. Die ersten zwei Ziffern geben das Herstellungsjahr an.
MAX. DRUCK (bar/ psi)	PROD Maximaler Beschichtungsstoffdruck (bar/psi)
	LUFT Maximaler Luftdruck (bar/psi)
RAPPORT / VERHÄLTNIS	Pumpendruckverhältnis
EC	EG: Konformität mit europäischen Normen
	<p> : Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen</p> <p>II : Gruppe II 2 : Kategorie 2</p> <p>Oberflächenmaterial für die Verwendung in Bereichen, in denen mit einer explosionsfähigen Atmosphäre, durch Gase, Dämpfe, Farbnebel gelegentlich zu rechnen ist.</p> <p>G: Gas</p>
IIA T3	<p>IIA: Referenzgas zur Gerätequalifizierung</p> <p>T3: Maximale Oberflächentemperatur 200 ° C / 392°F</p>

5.2 Korrespondenztabelle Neue Teilenummern / Wichtige Bezeichnungen

Neue Teilenummern		Wichtige Bezeichnungen
63 MO 0750 M S F 000		REX4B0750-MO-MA-FO-SE
	Optionen	
MO	Motor	MO
55	MOT7200	72
56	MOT9200	92
M	Material	MA
1	Mischstähle	CS
S	Dichtung	SE
6	PU	06
7	PEEK	07
F	Sockel	FO
1	1" F BSPP	G1


	Dokumentation Referenz
Luftmotor Modell 7200	582144110
Luftmotor 9200	582145110

5.3 Korrespondenztabelle Existierende Teilenummern / Wichtige Bezeichnungen

Existierende Teilenummern	Wichtige Bezeichnungen	Motor	Material	Sockel	Dichtung
492 241 340 008	REX4B0750-92-CS-G1-07	MOT9200 40 : 1	CS Mischstähle	G1 1" F BSPP	07 PEEK
492 241 340 101	REX4B0750-92-CS-G1-06	MOT9200 40 : 1	CS Mischstähle	G1 1" F BSPP	06 PU

6 Technische Daten

6.1 Allgemeine Merkmale



Technische Daten	
Volumen pro Zyklus	750 cm ³ / 25,35 oz
Hub	200 mm / 7,87 in
Flüssigkeitsauslass-Verbindung	1" F BSP
Gewicht	93 kg / 205 lbs
Maximale Flüssigkeitstemperatur	80°C / 176°F
Materialführende Teile	Je nach Baumaterialien und Dichtungssätzen
Packungen	Je nach Dichtungssatz

Verfügbare Motoren		Auswahl des Motors		
		XX	72	92
		KEINE	MOTOR 7200	MOTOR 9200
Druckverhältnis		-	25: 1	40: 1
Maximaler Luffeinlassdruck	bar	-	6	6
	psi	-	100	100
Maximaler Druckerhöhungsdruck	bar	-	150	240
	psi	-	2200	3500
Gesamtgewicht Pumpe	kg	-	126	135
	lbs	-	277,8	297,7
Luftverbrauch 15 Zyklen/min @ 4 bar	NL.min-1	-	1125	1800
	scfm	-	39,7	63,6
Luffeinlassanschluss	Buchse BSP	-	3/4"	3/4"

scfm = Norm-Kubikfuß Gas pro Minute

Allgemeine Merkmale - Fortsetzung)


Baumaterialien		CS
		Materialgemisch
Pumpengehäuse	Trennmittelta sse	Karbonstahl + Zinkbehandlung
	Oberes Gehäuse	Karbonstahl + Zinkbehandlung
	Zylinder	Karbonstahl + Chrombehandlung
Kolben	Stange	Verchromter Edelstahl
	Mutter	Karbonstahl + Zinkbehandlung
	Ventilkugel	Karbonstahl
	Ventilaufnahme	Karbonstahl

6.2 Funktion

Einsatz

Diese an Luft- oder Hydraulikmotoren angeschlossenen Pumpen wurden für die Förderung und die Zerstäubung von verschiedenen flüssigen oder zähflüssigen Materialien mit einer bestimmten Durchflussmenge und einem bestimmten Ausgangsdruck konzipiert.

Funktionsbeschreibung



Wenn sich der Kolben (1) hebt, schließen sich die Rückschlagventile 2 und 5, während sich die Rückschlagventile 3 und 4 öffnen. Der Kolben (1) stößt das Material aus dem oberen Raum (V_2) und saugt das Material an, um den unteren Raum (V_1) zu füllen.

Wenn der Kolben (1) abgesenkt wird, öffnen sich die Rückschlagventile 2 und 5, während sich die Rückschlagventile 3 und 4 schließen. Der Kolben (1) saugt das Produkt an, um die obere Kammer (V_2) zu füllen und stößt das Produkt aus der unteren Kammer (V_1) nach außen.

**ACHTUNG!**

Die Materialbewegungen in der Pumpe und im Zubehör der Pumpe erzeugen Reibungselektrizität, die Feuer oder Explosionen verursachen kann. Das Flüssigkeitskammer-System muss daher durch das Massekabel des Motors geerdet sein (siehe Bedienungsanleitung des Motors).

7 Montage

7.1 Handhabung

Besonders schwere und große Flüssigkeitskammern müssen mit geeigneten Hebevorrichtungen gehandhabt werden.

7.2 Anschluss-Untergruppen



- ✓ Die vorliegenden Flüssigkeitskammern sind für den Anschluss an mit Motoren (pneumatisch oder hydraulisch) kompatiblen Hub vorgesehen.
- ✓ Er muss in jedem Fall einer von SAMES KREMLIN gelieferten Druckluftmotor/Flüssigkeitskammer-Kombination entsprechen.
- ✓ Sicherstellen, dass alle Anschlüsse der Pumpen- und Flüssigkeitskammerkomponenten - Kabel, Schläuche und Rohre - so installiert sind, dass keine Personen darüber stürzen können.
- ✓ Sicherstellen, dass die Reihenfolge, in der die Kabel, Schläuche und Rohre angeschlossen werden, mit dem Anschlussplan übereinstimmt.
- ✓ Sicherstellen, dass alle Kabel-, Schlauch- und Rohrverbindungen korrekt montiert sind.
- ✓ Beachten Sie, dass nicht angeschlossene oder falsch angeschlossene Kabel, Schläuche und Rohre zu Fehlfunktionen führen können, die die Sicherheit des Bedienungspersonals gefährden.

7.2.1 Anschluss der Flüssigkeitsversorgung



- ✓ Ist der Versorgungsdruck höher als der max. Druck, ist es notwendig, einen Flüssigkeitsdruckregler möglichst nahe am Gerät zu installieren.
- ✓ Sicherstellen, dass ein kurzer Produktschlauch verwendet wird. Er reduziert Druckschwankungen und Druckabfälle.
- ✓ Sicherstellen, dass die Flüssigkeitszufuhr störungsfrei erfolgt. Die Nennweite der zu verwendenden Armatur hängt von der Nennweite des Flüssigkeitsschlauchs ab.

7.2.2 Anschluss der Luftversorgung

- ✓ Sicherstellen, dass der Anschluss von Luftzufuhr und Schlauch die richtige Größe hat, um Druckschwankungen und Druckabfälle zu reduzieren.

7.3 Lagerung

Pumpe

Nach dem Verschließen der einzelnen Lufteinlässe und Öffnungen (Buchsen) das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Lagerung vor Installation:

- ✓ Lagerung bei einer Umgebungstemperatur von: 0 / +50 ° C.
- ✓ Das Gerät vor Staub, ab rinnendem Wasser, Feuchtigkeit und Stößen schützen.

Lagerung nach Installation:

- ✓ Das Gerät vor Staub, ab rinnendem Wasser, Feuchtigkeit und Stößen schützen.
-

8 Inbetriebnahme



Die Flüssigkeitskammern sind Teil eines Systems, ggf. sind zusätzliche Anweisungen für weitere Informationen zur Inbetriebnahme zu beachten.

Pumpe

Die Pumpen werden für den Werkbetrieb mit einem leichten Ölschmiermittel getestet.

Vor der Inbetriebnahme muss dieses Schmiermittel durch Abspülen mit einem geeigneten Lösungsmittel entfernt werden.

Nach einem Arbeitstag mit einem geeigneten Lösungsmittel abspülen.

Es empfiehlt sich, die Flüssigkeitskammer in der "unteren" Position anzuhalten, um zu verhindern, dass das Material an die Kolbenstange gelangt.

Motor

Die Luftmotoren werden vor ihrer Auslieferung getestet. Dennoch empfehlen wir:

- ✓ Vor dem Anschluss des Luftmotors an eine Flüssigkeitskammerpumpe den Luftmotor ein paar Minuten lang mit geringem Luftdruck (max. 1 bar / 14.5 psi) laufen zu lassen.
 - ✓ Den Motor an die empfohlene Flüssigkeitskammer anschließen.
-

9 Verwendung des Materials

9.1 Benutzereinstellungen

Trennmitteltasse

Vor der Inbetriebnahme, die Trennmitteltasse sowie die 2 Behälter zur Hälfte mit dem Weichmacher "T" füllen.

Die Trennmitteltasse-Mutter muss leicht angezogen werden. Durch zu starkes Anziehen der Packungsmutter wird die Stopfbuchspackung schneller beschädigt. Für den korrekten Anzug wird ein Schlüssel mitgeliefert.

Anziehen der Trennmitteltasse

- ✓ Sicherstellen, dass die Trennmitteltasse mit T-Weichmacher gefüllt ist.
 - ✓ Die Pumpe in Betrieb nehmen. 10 Minuten warten und die Trennmitteltasse anziehen. 1 Stunde warten und die Trennmitteltasse wieder anziehen. Nach 1 Tag Betrieb die Trennmitteltasse erneut anziehen.
 - ✓ Bei austretendem Material die Trennmitteltasse nachziehen.
-

Nachziehen der Packungsmutter

- ✓ Den Motor druckentlasten (siehe Druckentlastungsverfahren),
 - ✓ Die Materialseite druckentlasten (siehe Druckentlastungsverfahren),
 - ✓ Die Trennmitteltasse wieder anziehen, reinigen und mit « T » Weichmacher füllen,
 - ✓ Die Entleerungskreisläufe der Pumpe schließen,
 - ✓ Das Luftventil des Motors öffnen.
-

9.2 Produktionssicherheit



Für den sicheren Gebrauch des Geräts sind Schutzvorrichtungen (Motorabdeckung, Kupplungsschutz, Gehäuse, ...) eingerichtet.

Der Hersteller haftet nicht für Personenschäden sowie für Ausfälle und/oder Schäden an Geräten, die durch die Zerstörung, Verdeckung oder vollständige bzw. teilweise Entfernung von Schutzvorrichtungen entstehen.

9.3 Inbetriebnahme



Die Pumpen werden für den Werkbetrieb mit einem leichten Ölschmiermittel getestet.

Vor der Inbetriebnahme muss dieses Schmiermittel durch Abspülen mit einem geeigneten Lösungsmittel entfernt werden.

Nach einem Arbeitstag mit einem geeigneten Lösungsmittel abspülen.

Es empfiehlt sich, die Flüssigkeitskammer in der "unteren" Position anzuhalten, um zu verhindern, dass das Material an die Kolbenstange gelangt.

9.4 Abschalten

Pumpe



Um das Risiko von Personenschäden, Materialeinspritzungen, Verletzungen durch bewegliche Teile oder elektrische Lichtbögen zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, dass vor jedem Abschalten des Systems, Zusammenbau, bei der Reinigung oder beim Wechsel der Düse das folgende Verfahren befolgt wird.

- ✓ Pistole (Ventil, Anschluss...) auf OFF sperren.
- ✓ Luftzufuhr über das Absperrventil abstellen, um Restluft aus dem Motor zu entfernen.
- ✓ Pistole (Ventil, Anschluss...) wieder entsperren.
- ✓ Pistole (Ventil, Anschluss...) über einen Metallbehälter halten, um das Material aufzufangen. An die Behälterwand halten, um die Erdung aufrechtzuerhalten (ggf. Kabel mit Klemme verwenden, um den Behälter zu erden).
- ✓ Pistole (Ventil, Anschluss...) betätigen, um den Kreislauf zu leeren.
- ✓ Pistole (Ventil, Anschluss...) auf OFF sperren.
- ✓ Pumpenablassventil öffnen und Flüssigkeit in einem ordnungsgemäß geerdeten Metallgefäß auffangen.
- ✓ Entlüftungsventil während des gesamten Vorgangs offen lassen.



Vor Durchführung der Maßnahme die Konformität der Kabel prüfen.

9.5 Diagnosehilfe / Fehlersuche-Tabelle

Mögliche Störungen oder Fehler/Fehlerursachen/Anzuwendende Lösungen

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das eine Schmiermittel färbt sich und sein Pegel steigt	Packungsmutter zu wenig angezogen.	Die Trennmitteltasse anziehen.
	Schlechte Montage der Dichtungen.	Montage überprüfen.
	Beschädigte oder abgenutzte Dichtungen	Dichtungen austauschen.
	Falsche Auswahl des Materials der Dichtungen	Verträglichkeit überprüfen.
Die Trennmitteltasse-Dichtungen verschleißten sehr schnell	Kein Schmiermittel in einem der Schmiermittelbehälter (gepumptes Material an der Kolbenstange angetrocknet).	Reinigen und ggf. Teile austauschen. Bei längeren Pausen muss die Pumpe mit dem Kolben in unterster Position angehalten werden. Den Schmierstoffbehälter auffüllen.
	Unverträglichkeit Material/Dichtungen.	Überprüfen.
Die Pumpe läuft nicht mehr	Polymerisiertes, hartes, getrocknetes Material in der Pumpe.	Pumpe reinigen und ggf. Teile austauschen.
	Eine der Packungsmutter ist zu stark angezogen.	Die Packungsmutter lockern.
	Gebrochene(s) Teil(e) in der Pumpe.	Entfernen, prüfen, austauschen.
Der Motor funktioniert, aber es wird kein oder wenig Material gefördert	Defekte Teile im Motor	Betrieb des Motors prüfen.
	Defekte Kupplung.	Kupplung prüfen.
Die Pumpe läuft, jedoch mit unregelmäßiger Ausbringungsmenge	Ein Rückschlagventil ist am Sitz verstopft, falsch montiert oder verschlissen.	Montage und Zustand der Teile prüfen, Festziehen der Elemente und Dichtungen.
	Lufttritt in den Ansaugkreislauf.	
Bei Stillstand bewegt sich der Pumpenkolben weiter	Kopfkolbendichtungen oder ein Rückschlagventil verschlissen oder falsch montiert	Teile überprüfen und ersetzen.

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Pumpe geht nach oben und nach unten mit verschiedenen Geschwindigkeiten	Ein Rückschlagventil, Kolbenkopfdichtungen oder Zylinder verschlissen.	Teile ersetzen.
	Schlechte Dichtungsmontage oder beschädigte Dichtungen	Montage überprüfen; ggf. ersetzen.
Die Pumpe liefert nicht genug Druck	Luftdruck des Motors nicht hoch genug (Ventil nicht genügend geöffnet, Luftleck,...)	Überprüfen, regulieren.
	Luftversorgung des Motors nicht genügend oder Verstopfung in der Ausgangsseite (unpassender Schlauch)	Filter, Montage prüfen, unpassender Schlauch.
	Packungsmutterdichtungen oder Kolbenkopfdichtungen zu stark angezogen	Montage prüfen oder Packungsmutter lockern.
Ungewöhnliche Funktion nach Leerlauf der Pumpe oder eine zu hohe Temperatur.	Kolbenkopf oder Packungsmutter zu sehr angezogen, beschädigt.	Montage überprüfen, Pumpenschlag reduzieren. Teile ggf. austauschen.
	Leerer Materialbehälter.	Behälter füllen, Saugleitung überprüfen, sicherstellen, dass keine Luft mehr im System ist.

10 Wartung

**Achtung**

Beachten Sie unbedingt das Druckentlastungsverfahren und die Sicherheitsbestimmungen vor jeder Pumpenwartungsmaßnahme.

Die folgenden Arbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in dieser und allen anderen Dokumentationen.

Die folgenden Verfahren decken lediglich die gängigsten Probleme ab. Falls die hier aufgeführten Informationen Ihr Problem nicht lösen, kontaktieren Sie bitte Ihren SAMES KREMLIN Handelsvertreter.

Bei längerer Stillstandszeit halten Sie die Pumpe an, wenn sich der Kolben in der unteren Position befindet.



Für den sicheren Gebrauch des Geräts sind Schutzvorrichtungen (Motorabdeckung, Kupplungsschutz, Gehäuse, ...) eingerichtet.

Der Hersteller haftet nicht für Personenschäden sowie für Ausfälle und/oder Schäden an Geräten, die durch die Zerstörung, Verdeckung oder vollständige bzw. teilweise Entfernung von Schutzvorrichtungen entstehen.

10.1 Vorbeugender Wartungsplan



ACHTUNG

Beachten Sie unbedingt das Druckentlastungsverfahren und die Sicherheitsbestimmungen vor jeder Pumpenwartungsmaßnahme.

Nach einer bestimmten Anzahl Betriebsstunden wird eine routinemäßige Wartung empfohlen.

Diese wird von der Serviceabteilung des Benutzers festgelegt und hängt vom Material, dem Arbeitszyklus und dem üblicherweise verwendeten Druck ab.

Reihenfolge der Demontage/Montage der Pumpe und Ersatzteile notieren.

Flüssigkeitskammer

Täglich

- ✓ Anschlüsse auf Leckagen prüfen.
- ✓ Zustand der Schläuche prüfen.
- ✓ Kolbenstange der Pumpe beobachten. Material nicht auf dem Kolben antrocknen lassen.
- ✓ Die Füllmenge des Weichmachers in der Trennmitteltasse prüfen (die Höhe sollte bis zur Hälfte reichen).
Ggf. nachfüllen. Es ist normal, dass sich das Schmiermittel verfärbt.
- ✓ Die Trennmitteltasse ggf. leicht mit dem mitgelieferten Schlüssel nachziehen.
- ✓ Komponenten auf festen Sitz prüfen.
- ✓ Wenn die Pumpe mit einer Folgeplatte ausgerüstet ist:
 - Zustand der Plattendichtung prüfen,
 - Ober- und Unterteil der Folgeplatte reinigen.
- ✓ Betrieb aller Ventile des Systems prüfen.
- ✓ Arbeitsstelle und Arbeitsumgebung reinigen.

Zweimal monatlich

- ✓ Weichmacher in der Trennmitteltasse austauschen, falls er stark verfärbt ist.

- ✓ Die Trennmitteltasse sauber halten, nach Ablassen des Weichmachers regelmäßig mit Lösungsmittel reinigen.
-

Jährlich

- ✓ Die Flüssigkeitskammer vollständig entfernen.
 - ✓ Alle Teile mit dem entsprechenden Lösungsmittel reinigen.
 - ✓ Bei der Montage der Pumpe neue Dichtungen montieren (siehe Satz von Ersatzdichtungen).
 - ✓ Den Kolben und die Innenseite des Zylinders schmieren, um eine Beschädigung der Dichtungen zu vermeiden.
 - ✓ Bei Bedarf neue Teile einsetzen.
-

10.2 Allgemeine Wartungsempfehlung

**ACHTUNG**

Beachten Sie unbedingt das Druckentlastungsverfahren und die Sicherheitsbestimmungen vor jeder Pumpenwartungsmaßnahme.

Vor jedem Zusammenbau

- ✓ Teile mit geeignetem Lösemittel reinigen.
 - ✓ Ggf. neue Dichtungen einsetzen, diese vorher schmieren.
 - ✓ Kolben und Zylinderinneres schmieren, um eine Beschädigung der Dichtungen zu vermeiden.
 - ✓ Ggf. neue Teile einsetzen.
-

11 Demontage / Zusammenbau



ACHTUNG

Beachten Sie unbedingt das Druckentlastungsverfahren und die Sicherheitsbestimmungen vor jeder Pumpenwartungsmaßnahme.



ACHTUNG

Das Gerät unterliegt der ATEX-Richtlinie und darf unter keinen Umständen verändert werden.

Bei Nichteinhaltung dieser Empfehlung übernehmen wir keine Haftung.

Vor jedem Zusammenbau:


- Teile mit geeignetem Lösemittel reinigen.
- Ggf. neue Dichtungen einsetzen, diese vorher schmieren.
- Kolben und Zylinderinneres schmieren, um eine Beschädigung der Dichtungen zu vermeiden (siehe unten stehende Tabelle),
- Ggf. neue Teile einsetzen.

Bezeichnungen der Schmiermittel und Gewindesicherungen

Index	Anweisung	Beschreibung	Teilenummer
T	Schmiermittel	Schmiermittel T, Flasche (125 ml / 0,034 oz)	149 990 020
A 2	Anti-Seize-Schmiermittel	Schmiermittelpackung (450 g / 0.99 lb)	560.420.005
C 1	Anaerober Rohrdichtstoff, mittlere Stärke	Loctite 5772 (50 ml / 0.013 US gal)	554.180.015
C 2	Anaerober Klebstoff - geringe Stärke	Loctite 222 (50 ml / 0,013 US gal)	554.180.010
S 1	Drehmoment: 250 Nm / 184,4 ft/lbs		

Flüssigkeitskammer PU-Dichtungen Version


REX4B0750-□-□-□-□



(Vollständige Beschreibung der Ersatzteile siehe Abschnitt 12 - Ersatzteile)

Flüssigkeitskammer PEEK-Dichtungen Version

REX4B0750-□-□-□-07



(Vollständige Beschreibung der Ersatzteile siehe Abschnitt 12 - Ersatzteile)

Demontage der Pumpe

- ✓ Die Pumpe spülen,
- ✓ Die Pumpe, wenn möglich, in der unteren oder mittleren Position anhalten,
- ✓ Die Hauptluftzufuhr der Pumpe absperren,
- ✓ Die Anweisungen zur Druckentlastung durchführen,
- ✓ Die Auslass- und Einlassschläuche bzw. das Auslass- und Einlasssaugsystem abklemmen,
- ✓ Den Federring abnehmen,
- ✓ Den Abschlussring anheben,
- ✓ Beide Halbbuchsen abnehmen und den Abschlussring entfernen,
- ✓ Die 3 Schrauben der Pumpenhalterung herausdrehen,
- ✓ Die Pumpe abnehmen.

Flansch

- ✓ Die 2 Schrauben (22) abschrauben,
- ✓ Den Schutzschlauch (21) abnehmen,
- ✓ Die Schmierbaugruppe, die aus folgenden Teilen besteht, entleeren und demontieren:
 - dem Behälterdeckel (33),
 - dem Behälter (31),
 - dem Winkelstück (30),
 - des Schafts (29).
- ✓ Die Trennmitteltasse-Muttern (3) abschrauben,
- ✓ Die 4 Muttern (27) abschrauben,
- ✓ Die Unterlegscheiben (28) entfernen,
- ✓ Die untere Flanschbaugruppe abnehmen, die O-Ringe (32) prüfen und ggf. austauschen,
- ✓ Die Baugruppe der Einlass- (40) und Auslasseinheit (42) entfernen,
- ✓ Den Zylinder (41), die Kolbenstangenbaugruppe (17) und die obere Flanschbaugruppe (26)

abnehmen, die O-Ringe (32) prüfen und ggf. austauschen,

- ✓ Den Zylinder (41) abnehmen, überprüfen und die Einstellblöcke (51) entfernen.
- ✓ Teile reinigen, auf Beschädigung oder Abnutzung prüfen und ggf. austauschen
- ✓ Die Teile in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder einbauen und dabei die folgenden Hinweise beachten:

Bei der Montage der Flansche ggf. die Einstellblöcke aufsetzen.

Bei der Montage der Muttern (27), diese mit einem maximalen Anzugsmoment von 250 N.m / 184,4 ft/lbs montieren.

Obere oder untere Trennmitteltasse-Dichtungen

- ✓ Die Trennmitteltasse-Mutter (3) abschrauben,
- ✓ In dieser Reihenfolge abnehmen, prüfen und ggf. austauschen:
 - die „F“-Scheibe (4),
 - die Dichtungen (60 je nach Version → siehe Dichtungssatz 06 & 07),
 - die „M“-Scheibe (6).
- ✓ Die O-Ringe (23 und 45) abnehmen, überprüfen und ggf. austauschen,
- ✓ Alle Teile reinigen, auf Beschädigung oder Abnutzung prüfen und ggf. austauschen,
- ✓ Teile reinigen und in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder einbauen.

Kolben

- ✓ Die Ringe (38) abnehmen,
- ✓ Die Abschlussringe (34) abnehmen,
- ✓ Die beiden Halbbuchsen (37) abnehmen,
- ✓ In dieser Reihenfolge abnehmen, prüfen und ggf. austauschen:
 - die „M“-Scheibe (18).

- die Dichtungen (60 je nach Version → siehe Dichtungssatz 06 & 07),
- die „F“-Scheibe (20),
- ✓ Den Kolben (35) entfernen,
- ✓ Den O-Ring (9), der sich in der Mitte der Kolbenstange befindet, abnehmen, prüfen und ggf. austauschen.

Hinweis: Wenn der Kolben beschädigt ist, müssen Sie beim Auswechseln des Kolbens die zuvor angegebenen Dichtungen austauschen (siehe § "Untere oder obere Trennmitteltasse-Dichtungen").

Die Teile reinigen und in der folgenden Reihenfolge wieder montieren:

- ✓ Die F-Scheibe (20) in den unteren Teil des Kolbens montieren,
- ✓ Die Dichtungen (62 und 63 oder 67 und 68, je nach Ausführung) montieren,
- ✓ Die M-Scheibe (18) in den unteren Teil des Kolbens montieren,
- ✓ Falls erforderlich, einen Einstellblock (69) anbringen,
- ✓ Die beiden Anschlagbuchsen (37) montieren,
- ✓ Die Ringe (38) auf der Kolbenstange (17) anbringen,
- ✓ Die Packung schmieren,
- ✓ Den unteren Teil des Zylinders (41) in umgekehrter Reihenfolge der Chevron-Dichtungen einführen, bis die Dichtungen erreicht sind, und diese wieder einsetzen,
- ✓ Die übrigen Chevron-Dichtungen (obere Packungen) sowie die "F"-Scheibe, die Dichtungen und die "M"-Scheibe auf dem Kolben (35) installieren,
- ✓ Die Anschlagbuchsen (37) montieren,
- ✓ Die Ringe (38) montieren,
- ✓ Den Zylinder nach oben gleiten lassen,
- ✓ Den Zylinder (41) schmieren.
- ✓ Falls erforderlich, einen Einstellblock (69) anbringen.

Hinweis: Die "F"-Unterlegscheiben (4 & 20) sind:

- Kunststoffscheiben für die Flüssigkeitskammern # 104 134 0001 & 104 135 0001
- Messingscheiben für die Flüssigkeitskammern # 104 134 0008 & 104 135 0008.

Die Kunststoffscheiben befinden sich in der Ersatzteilpackung der Dichtungen für die betreffenden Flüssigkeitskammern.

Ventile der Einlasseinheit

- ✓ Die Klemmen (10) abschrauben und abnehmen,
- ✓ Den O-Ring (9) und die erste Dichtung (11) abnehmen, überprüfen und ggf. austauschen,
- ✓ In dieser Reihenfolge abnehmen, prüfen und ggf. austauschen:
 - die Rückhaltegitter (12),
 - die Federn (13),
 - die Kugeln (14),
 - die Abstandshalter (15),
 - die Sitze (16),
 - die zweiten O-Ringe (11),
- ✓ Den Einlassblock (40) abnehmen.

HINWEIS: Den Sitz eines jeden Ventils prüfen. Wenn der Sitz beschädigt ist, muss beim Austausch die Kugel gewechselt werden.

- ✓ Teile reinigen und in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder einbauen.

Ventile der Auslasseinheit

- ✓ Die Klemmen (10) abschrauben und abnehmen,
- ✓ Den O-Ring (9) und die erste Dichtung (11) abnehmen, überprüfen und ggf. austauschen,
- ✓ In dieser Reihenfolge abnehmen, prüfen und ggf. austauschen:
 - die zweiten O-Ringe (11),
 - die Sitze (16),
 - die Kugeln (14),
 - die Federn (13),
 - die Abstandshalter (15),
 - die Rückhaltegitter (12).
- ✓ Den Auslassblock (42) abnehmen.

HINWEIS: Den Sitz eines jeden Ventils prüfen. Wenn der Sitz beschädigt ist, muss beim Austausch die Kugel gewechselt werden.

- ✓ Teile reinigen und in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder einbauen.


12 Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör- und Ersatzteile von SAMES KREMLIN, die den Betriebsdrücken der Pumpe standhalten.

Flüssigkeitskammer PU-Dichtungen Version

REX4B0750-□-□-□-□


WARNUNG: Diese Teile werden nicht allein mit der Flüssigkeitskammer geliefert, da sie vom Motor abhängig sind.



Flüssigkeitskammer PEEK-Dichtungen Version

REX4B0750-□-□-□-07

WARNUNG: Diese Teile werden nicht allein mit der Flüssigkeitskammer geliefert, da sie vom Motor abhängig sind.





		CS		
		Karbonstahl		
Ind.	Beschreibung	# Ref.	Menge	Ersatzteil Level**
**1	Anschlussflansch	Siehe Tabelle Motorkupplungssatz	1	
**2	Stift	Siehe Tabelle Motorkupplungssatz	2	
3	Trennmitteltasse-Mutter	209 325	2	
*4	„F“-Scheibe	Je nach Zusammensetzung der Dichtungssätze Tabelle	2	1
6	„M“-Scheibe	55 581	2	1
7	Stecker, Modell 1"	551 247	6	2
8	Steckbolzen	88 467	4	
9	O-Ring	84 479	5	1
10	Klemme	207 815	2	
11	O-Ring	84 480	8	1
*12	Rückhaltegitter	207 496	4	2
*13	Feder	625 519	4	2
*14	Kugel, Modell Ø 32	86 032	4	2
15	Abstandshalter	207 819	4	
*16	Sitz	207 818	4	2
*17	Kolbenstange	207 820	1	2
18	„M“-Scheibe	207 826	2	1
*20	„F“-Scheibe	Je nach Zusammensetzung der Dichtungssätze Tabelle	1	1
21	Schutzschlauch	209 307	1	
22	Schraube, Modell CHc M 5x10	88 120	2	
23	O-Ring	80 025	1	1
25	Stecker, Modell 1/4G	906 333 102	2	
26	Flansch	207 807	2	
27	Kontermutter	91 225	4	
28	Unterlegscheibe	91 226	4	
29	Schaft	207 812	2	
30	Winkelstück, Modell MF	552 431	2	
*31	Behälter	107 011 06	2	3
32	O-Ring	84 481	2	1
33	Behälterstopfen	107 011 10	1	
34	Abschlussring	207 301	2	
*35	Kolben	207 824	1	3

* Empfohlene Wartungsteile.

**Level 1: Vorbeugende Wartung

N S: Bezeichnet nicht einsatzfähige Teile.

Level 2: Korrigierende Wartung

Level 3: Außergewöhnliche Wartung

REX4B0750 - □ - □ - □ - □



CS
Karbonstahl

Ind.	Beschreibung	# Ref.	Menge	Ersatzteil Level**
*37	Anschlagbuchse	208 300	2	
*38	Ring	88 497	2	
39	Klemme	207 817	2	
40	Einlasseinheit	207 814	1	
*41	Zylinder	207 823	1	2
42	Auslasseinheit	207 816	1	
43	Stecker, Modell 1/8"	906 333 106	2	
44	Verbindungsstange	207 808	4	
45	O-Ring	84 180	2	1
51	Einstellungsblock	208 124	4	
53	Schraubenschlüssel	207 835	1	
60	Kolben-Dichtungssatz	Je nach Zusammensetzung der Dichtungssätze Tabelle	1	1
62	Packungsmutter Dichtungssatz	Je nach Zusammensetzung der Dichtungssätze Tabelle	2	1
69	Einstellring	Je nach Zusammensetzung der Dichtungssätze Tabelle	2	1

* Empfohlene Wartungsteile.

**Level 1: Vorbeugende Wartung

N S: Bezeichnet nicht einsatzfähige Teile.

Level 2: Korrigierende Wartung

Level 3: Außergewöhnliche Wartung



Unterer Adapterflansch

Ind.	Beschreibung	# Ref.	Menge	Ersatzteil Level**
-	Unterer Adapterflansch für Motore 7200 und 9200	110 413 597	1	3
-	▪ Anschlussflansch-Baugruppe	N.S. (10 413 597)	1	
**1	▪ ▪ Anschlussflansch	N.S. (207 284)	1	
**-	▪ ▪ Schraube CHc M18 x 55	N.S. (88 190)	3	
**15	▪ ▪ Stiff	N.S. (209 582)	2	

* Empfohlene Wartungsteile.

**Level 1: Vorbeugende Wartung

N S: Bezeichnet nicht einsatzfähige Teile.

Level 2: Korrigierende Wartung

Level 3: Außergewöhnliche Wartung

Empfohlene Dichtungssätze

Code	Zusammensetzung	Verwendung
06	PU (+ FKM)	Dichtmassen - PVC - Butyl
07	PEEK	Sehr abrasives Material, heißes Material

Zubehör

Ind.	Beschreibung	# Ref.	Menge
-	Schmiermittel T, Flasche (125 ml / 0,034 oz)	149 990 020	1

Option




Ind.
70

Ind.	Beschreibung	# Ref.	Menge
70	Schutz	144 265 015	1

Zusammensetzung der Dichtungssätze: 06 und 07

Dichtungssatz: # :		06 106 981			07 107 283		
Ind.	Beschreibung	Menge	Nr.	Material	Menge	Nr.	Material
4	Unterlegscheibe weiblich	2	210 362	PA	2	211 713	-
20	Ring weiblich	2	210 364	PA	2	211 716	-
60	Obere Trennmitteltasse-Sätze	3	84 331	PU	4	211 715	PTFE G
		1	210 907	UHMW	4	211 714	PEEK
62	Kolbendichtung	6	210 219	UHMW	6	211 717	PEEK
		4	210 906	PTFE V	6	211 718	PTFE G
60	Untere Trennmitteltasse-Sätze	1	210 907	UHMW	4	211 714	PEEK
		3	84 331	PU	4	211 715	PTFE G
69	Einstellring	-	-	-	2	211 719	-



60			60		
PU	→	^	PTFE G	→	^
PU	→	^	PEEK	→	^
PU	→	^	PTFE G	→	^
UHMW	→	^	PEEK	→	^
			PTFE G	→	^
			PEEK	→	^
			PTFE G	→	^
			PEEK	→	^
62			62		
UHMW	→	∨	PEEK	→	∨
PTFE V	→	∨	PTFE G	→	∨
UHMW	→	∨	PEEK	→	∨
PTFE V	→	∨	PTFE G	→	∨
UHMW	→	∨	PEEK	→	∨
			PTFE G	→	∨
60			60		
UHMW	→	∨	PEEK	→	∨
PU	→	∨	PTFE G	→	∨
PU	→	∨	PEEK	→	∨
PU	→	∨	PTFE G	→	∨
			PEEK	→	∨
			PTFE G	→	∨
			PEEK	→	∨
			PTFE G	→	∨

* Nach Bedarf zu montierende Menge